

Cliente:

Matrícula: Kilometraje:

Dirección:

Modelo + nº de serie:

.....

Fecha:

Población: Provincia: CP:

Teléfono de contacto:

¡Si fuera "INCORRECTO", la plataforma debe revisarse o repararse antes de seguir utilizándola!

Antes de empezar...	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Lavado a presión <i>Limpe a fondo la plataforma para dejarla lista para su inspección</i>	90 días, 1750 ciclos		
Comprobación de la documentación, rótulos de seguridad y adhesivos	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Manual de funcionamiento <i>Disponible en la cabina del vehículo; completo</i>	90 días, 1750 ciclos		
Adhesivo de identificación del modelo, adhesivo del número de serie, adhesivo de la CAPACIDAD NOMINAL MÁXIMA <i>Presente, legible, visible, en buen estado</i>	90 días, 1750 ciclos		
Rótulo del PUNTO CENTRAL DE CARGA MÁXIMA en el plato <i>Presente, legible, visible, en buen estado</i>	90 días, 1750 ciclos		
Rótulo de la POSICIÓN SEGURA DEL OPERADOR en el plato (en ausencia de pedales) <i>Presente, en buen estado, aplicado según manual de instalación</i>	90 días, 1750 ciclos		
Adhesivos de seguridad y funcionamiento <i>Presente, completo, legible, en buen estado</i>	90 días, 1750 ciclos		
Mandos y cableado eléctrico	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Caja de mandos principal externa, tapa, instalación en la carrocería del vehículo <i>Estado e integridad, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Interruptor de desconexión de la batería en la caja de mando, interruptor en el salpicadero/cabina del camión <i>Estado, funcionamiento</i>	90 días, 1750 ciclos		
Interruptores y botones, tapas protectoras de goma <i>Estado, funcionamiento, retorno automático a la posición neutra</i>	90 días, 1750 ciclos		
Ameses de cableado <i>Estado, fijado con abrazaderas y/o bridas, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Dentro de la caja de mando principal externa, fusible de 15A, más interruptores eléctricos de repuesto <i>Estado, seco, sin corrosión, todos los cables están asegurados</i>	90 días, 1750 ciclos		
Obligatorio usar ambas manos al utilizar la caja de mandos principal externa (en su caso), interruptor de seguridad <i>Funcionamiento, sin manipulación o alteración de ninguna manera</i>	90 días, 1750 ciclos		
Interruptor de seguridad (en su caso), conexión de los mandos auxiliares <i>Funcionamiento, correcta conmutación entre mandos principales externos y mandos auxiliares</i>	90 días, 1750 ciclos		
Pedales y sus botones de goma <i>Estado, funcionamiento, enrutamiento, aseguramiento y estado del amés de cableado</i>	90 días, 1750 ciclos		
Mando a distancia manual <i>Estado, funcionamiento, condición del soporte o enganche magnético, cable espiral y conector(es)</i>	90 días, 1750 ciclos		

Instalación eléctrica	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Baterías y conexiones de las baterías <i>Estado, mantenimiento de la batería, suficiencia de la salida del sistema de carga, conexiones firmes. Aplicar grasa dieléctrica de silicona en todas las conexiones expuestas.</i>	Anualmente		
Fusible principal o disyuntor en la caja de la batería <i>Bornes apretados, sin corrosión, sin signos de sobrecalentamiento, comprobar el funcionamiento de la activación manual si está disponible.</i>	90 días, 1750 ciclos		
(+) Batería y cables, enchufes, conexiones de bornes, estructuras de protección <i>Estado, sin daños, fijados con abrazaderas y/o sujetacables, inspeccionar la longitud completa y la conexión en ambos extremos del cable</i>	90 días, 1750 ciclos		
(-) Cables de puesta a tierra, enchufes, conexiones de bornes, estructuras de protección <i>Estado, sin daños, fijados con abrazaderas y/o sujetacables, inspeccionar la longitud completa y la conexión en ambos extremos del cable</i>	90 días, 1750 ciclos		
Amés de cableado entre la caja de mandos y el grupo hidráulico <i>Estado, fijado con abrazaderas y/o bridas, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Ameses de la válvula de bloqueo del cilindro <i>Estado, fijados con bridas, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Amés(es) del plato a la caja de mandos o al grupo hidráulico (pedales, luces del plato, etc.) <i>Estado, enrutamiento, fijado(s) con bridas, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Ameses para los demás mandos auxiliares <i>Estado, enrutamiento, fijado(s) con bridas, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Conexiones en la caja de mandos principal externa <i>Estado, todas las conexiones son firmes, secas y sin de corrosión</i>	Anualmente		
Conexiones en el grupo hidráulico, placa de conexión eléctrica <i>Estado, todas las conexiones están apretadas, son secas y sin de corrosión</i>	90 días, 1750 ciclos		
Interruptores de fin de carrera, presostatos, sensores de inclinación (opcionales) <i>Estado, funcionamiento, retorno automático a la posición neutra; el sensor de inclinación funciona correctamente</i>	90 días, 1750 ciclos		

Mangueras y conexiones hidráulicas	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Mangueras hidráulicas, flexibles y rígidas <i>Estado, enrutamiento, sin daños, fugas o rozaduras. Sustituir las mangueras flexibles cada 5 años.</i>	90 días, 1750 ciclos		
Racores hidráulicos, juntas tóricas <i>Estado, sin fugas</i>	90 días, 1750 ciclos		
Circuito hidráulico en general <i>No hay fugas de aceite visibles durante el funcionamiento y en reposo</i>	90 días, 1750 ciclos		

Grupo hidráulico	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Caja del grupo hidráulico + cubierta, parte externa + interna <i>Estado, sin daños, estanca, seca y sin corrosión.</i>	90 días, 1750 ciclos		
Montaje del grupo hidráulico en el bastidor o en el chasis del vehículo <i>Estado e integridad</i>	90 días, 1750 ciclos		
Depósito de aceite, filtro de aceite <i>Comprobar el nivel de aceite, limpiar el filtro cada año, sustituir el aceite hidráulico cada 3 años</i>	Anualmente		
Expurgado de los circuitos hidráulicos <i>Tras sustituir el aceite, o tras abrir el circuito hidráulico por cualquier motivo</i>	Según sea preciso		
Motor, relé de arranque, conexión entre ambos <i>Estado en el interior del grupo hidráulico, funcionamiento, todas las conexiones están apretadas, sin signos de sobrecalentamiento</i>	90 días, 1750 ciclos		
Apariencia externa en general del circuito hidráulico, bloque de válvulas y electroválvulas <i>No hay fugas de aceite visibles durante el funcionamiento y en reposo</i>	90 días, 1750 ciclos		

Cilindros hidráulicos	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Todos los cilindros hidráulicos <i>Estado, funcionamiento, apriete de los puntos articulados y pernos de bloqueo</i>	90 días, 1750 ciclos		
Vástagos, botas de protección de goma <i>Estado; superficie del vástago sin pintura, suciedad, arañazos y picaduras</i>	90 días, 1750 ciclos		
Válvulas de bloqueo del cilindro <i>Estado, sin daños, distancia desde las placas de montaje, paragolpes, otras piezas fijas</i>	90 días, 1750 ciclos		
Cilindros de inclinación <i>Ajuste correcto de las barras de extensión, apriete de la contratuerca de la barra de extensión</i>	Anualmente		
Circuitos hidráulicos de cilindros, válvulas y racores <i>No hay fugas de aceite visibles durante el funcionamiento y en reposo</i>	90 días, 1750 ciclos		

Bastidor	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Bastidor, brazos de elevación <i>Estado, sin daños (deformación, grietas en el material o soldaduras), sin corrosión</i>	90 días, 1750 ciclos		
Puntos articulados, ejes giratorios y rodamientos <i>Estado, sin daños ni desgaste, apriete de los pasadores de fijación / pernos / tuercas</i> <i>Presencia y estado de los accesorios de lubricación</i>	90 días, 1750 ciclos		
Puntos articulados, ejes giratorios y rodamientos <i>Bombeo de grasa en todos los accesorios de lubricación</i>	(*) 90 días, 1750 ciclos o después de cada lavado a presión, lo que ocurra primero	90 días, 1750 ciclos W (*)	
Placas autoinclinable entre los brazos de elevación y el bastidor (modelo DH-LM) <i>Estado, sin daños (deformación, grietas en el material o soldaduras), lubricadas</i>	90 días, 1750 ciclos		
Placas de montaje al chasis <i>Estado, sin daños (deformación, grietas en el material o soldaduras), suficientes pernos según las instrucciones de instalación, apretados según las especificaciones (si están atomillados)</i>	90 días, 1750 ciclos		

Plato	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Características del plato <i>Estado, sin daños (deformación, grietas en el material o soldaduras), sin corrosión</i>	90 días, 1750 ciclos		
Puntos articulados, ejes giratorios y rodamientos <i>Estado, sin daños ni desgaste, apriete de los pasadores de fijación / pernos / tuercas</i> <i>Presencia y estado funcional de los accesorios de lubricación</i>	90 días, 1750 ciclos		
Puntos articulados, ejes giratorios y rodamientos <i>Bombeo de grasa en todos los accesorios de lubricación</i>	(*) 90 días, 1750 ciclos o después de cada lavado a presión, lo que ocurra primero	90 días, 1750 ciclos W (*)	
Plato en el piso de carga <i>Presencia y estado funcional de los topes del movimiento de elevación. Alineación del plato a ras con el piso de carga</i>	Anualmente		
Rodillos del plato <i>Estado, sin daños. Sustituir si están desgastados o dañados</i>	90 días, 1750 ciclos		
Frenos de carro (opcional) <i>Estado, funcionamiento, sin residuos debajo</i>	90 días, 1750 ciclos		
Luces intermitentes en el plato, pedales, otras opciones eléctrica del plato (opcional) <i>Estado, funcionamiento del dispositivo. Condición, enrutamiento del o de los arneses hacia la caja de mando o grupo hidráulico, sin daños</i>	90 días, 1750 ciclos		
Banderas del plato (opcional) <i>Presencia, estado, visibilidad</i>	90 días, 1750 ciclos		
Bloqueo mecánico del plato (opcional) <i>Estado, funcionamiento, mecanismo de lubricación</i>	90 días, 1750 ciclos		

Pruebas prácticas	Frecuencia	¿CORRECTO?	Corregido
Prueba funcional con el plato vacío <i>Realice todos los movimientos como mínimo 3 veces con todas las unidades de mando.</i> <i>La plataforma debe funcionar de manera suave y silenciosa a lo largo de todo su radio de acción.</i> <i>Compruebe el estado de los puntos articulados (sin juego excesivo).</i> <i>Compruebe la función de autoinclinación correcta a nivel del suelo.</i>	90 días, 1750 ciclos		
Prueba de peso periódica al 100% de la CAPACIDAD NOMINAL MÁXIMA <i>Apoye el plato en el suelo.</i> <i>Coloque la CARGA MÁXIMA en el PUNTO CENTRAL DE CARGA MÁXIMA.</i> <i>Suba el plato. Compruebe si la capacidad de elevación es suficiente. Compruebe el funcionamiento y la estabilidad en general.</i> <i>Compruebe si las velocidades de trabajo son seguras:</i> • Subir y bajar: máx. 15 cm (6") por segundo • Abrir y cerrar: mín. 9 segundos para abrir o cerrar el plato	Anualmente		
Prueba de sobrecarga, ajuste de la válvula de alivio de presión <i>Apoye el plato en el suelo.</i> <i>Coloque una carga = 1,1 x CARGA MÁXIMA en el PUNTO CENTRAL DE CARGA MÁXIMA</i> <i>Pulse la función de elevación. El plato <u>no</u> debe levantarse del suelo. La válvula de alivio de presión debe abrirse.</i> <i>Si fuera preciso, utilice el procedimiento I-SERV-G-003 para ajustar la presión hasta que NO se levante el plato 1,1 x CARGA MÁXIMA</i> <i>(Nota: la presión nunca debe superar los 220 bar/3190 psi)</i>	Anualmente		
Circuito hidráulico en general <i>No hay fugas de aceite visibles durante el funcionamiento y en reposo</i>	90 días, 1750 ciclos		

Notas:	

Mantenimiento o inspección realizada por:

Nombre del técnico:

Centro de servicio

Fecha del próximo mantenimiento/inspección (*):

(*) tachar lo que no procede



Asegúrese en todo momento de seguir todas las instrucciones y precauciones de seguridad. Consulte:
 ⇒ el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
 ⇒ las INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 (disponibles en www.dhollandia.com o póngase en contacto con el distribuidor local)